FIREBEETLE BOARD-ESP32 用户使用手册 V0.1





目录	2
第一章: 简介	3
FireBeetle 介绍	3
FireBeetle Board-ESP32 简介	4
第二章:快速入门	7
FireBeetle Board-ESP32 硬件	7
功能特点	7
尺寸规格	8
Arduino IDE for FireBeetle Board-ESP32	9
STEP1: 下载 Arduino IDE 软件	9
STEP2: Arduino IDE 汉化	11
STEP3: 安装 FireBeetle Board-ESP32 开发板核心	11
STEP4: 连接 FireBeetle Board-ESP32 至电脑	13
STEP5: 在 Arduino IDE 中进行编程	15
STEP6: 上传代码至 FireBeetle Board-ESP32 主板	16
第三章: FireBeetle Board-ESP32 外设使用(基础篇)	20
项目一 串口实验	20
项目二 PWM(呼吸灯)	22
项目三 ADC	25
项目四 I2C	28
项目五 SPI	35
项目六 霍尔传感器	39
项目七 DAC	41
项目八 触摸传感器	43
项目九 Deep_Sleep(低功耗)	45

第一章:简介

FireBeetle 介绍

FireBeetle,中文译为萤火虫,它是 DFRobot 新开发的产品线系列,采用超低功耗的外围硬件及小尺寸 兼容性接口设计,能够方便、快速的搭建物联网平台。

简单来说, FireBeetle 是一款简单易用的物联网开发平台, 是以低功耗为主题的系列开发硬件。旨在为智能硬件爱好者、交互艺术设计师以及电子软件工程师, 提供简易的开发体验。例如, 一个简单的物联网项目--智能浇花装置, 实时的检测土壤湿度, 当湿度小于 300 (举例参数), 装置就自动控制抽水泵给花浇水, 并每5分钟上传数据到网络, 手机端软件 (如 Blynk) 可以实时的检测数据, 当然你也可以在浇花装置上安装一些温湿度传感器, 以检测环境的温度。如是, 一个智能浇花装置就搭建完成, 是不是很简单呢?



FireBeetle 系列,有三个大类,包括:Board (主控类)、Covers (扩展板类)、Accessories (周边配件)。其中,Board (主控类)主要以 ESP32、Bluno 等高性能、低功耗、具备无线传输功能的 MCU 为核心控制芯片,Covers 包括 LED 点阵、I2S 音频驱动、GPS/GPRS/SIM 等为主板提供丰富外设,Accessories 包括 2.54mm 间距排针、排母、LED 灯、按键等可扩展的外围硬件。

FireBeetle Board-ESP32 简介

FireBeetle Board-ESP32 是 FireBeetle 系列 Board (主控类)之一,该主控板采用 ESP32 芯片,是一款 针对物联网方向的 SoC,它集成 WiFi&蓝牙、MCU 于一体。主控采用超低功耗外围硬件设计(实测低功耗模 式下功耗为 10uA 左右),支持 USB 及锂电池供电,支持板载锂电池充电功能,是移动设备、可穿戴电子产 品、IOT 应用的最佳选择,可以直接应用于低功耗项目。



除此以外, FireBeetle Board-ESP32 还具备丰富的外设, ADC, I2C, I2S, SPI, UART 等, 且编程方式完 全兼容 Arduino IDE 编程。

注意: FireBeetle Board-ESP32 主控所有外设都可以配置到任意引脚,在使用 Arduino IDE 进行编程时,如 果没有特殊配置,所有外设采用默认配置。默认配置及对应的硬件 IO 如下图所示:



- IO3/RXD: D0(Arduino), Serial 的接收引脚, 连接到 ESP32 的 IO3
- IO1/TXD: D1(Arduino), Serial 的发射引脚, 连接到 ESP32 的 IO1
- IO25/D2: D2(Arduino), GPIO 数字输入输出□, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO25
- IO26/D3: D3(Arduino), GPIO 数字输入输出口, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO26
- IO27/D4: D4(Arduino), GPIO 数字输入输出□, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO27
- IO9/D5: D5(Arduino), GPIO 数字输入输出□, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO9
- IO10/D6: D6(Arduino), GPIO 数字输入输出□, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO10
- IO13/D7: D7(Arduino), GPIO 数字输入输出□, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO13
- IO5/D8: D8(Arduino), GPIO 数字输入输出口, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO5
- IO2/D9: D9(Arduino), GPIO 数字输入输出口, PWM 输出引脚, 连接到 ESP32 的 IO2
- CLK:时钟信号线,连接到 ESP32 的 IO6
- SD0: SD0 接□, 连接到 ESP32 的 IO7
- SD1: SD1 接口, 连接到 ESP32 的 IO8
- CMD: CMD 接□, 连接到 ESP32 的 IO11
- GND: 电源地
- AREF:参考电压输入,这里连接到 NC
- 3V3:3.3V 电源电压输出,能够提供最大 600mA 电流输出
- VCC:电源电压(输入/输出),5V(USB供电时),3.7V(锂电池供电时)
- IO36/A0: A0(Arduino), 模拟量输入, 连接到 ESP32 的 IO36
- IO39/A1: A1(Arduino), 模拟量输入, 连接到 ESP32 的 IO39
- IO34/A2: A2(Arduino), 模拟量输入, 连接到 ESP32 的 IO34
- IO35/A3: A3(Arduino), 模拟量输入, 连接到 ESP32 的 IO35
- IO15/A4: A4(Arduino), 模拟量输入, 连接到 ESP32 的 IO15
- NC:不连接
- IOO: 数字□, 连接到 ESP32 的 IOO
- SCK: SPI 的时钟线, 连接到 ESP32 的 IO18
- MOSI: SPI的 MOSI 数据线,连接到 ESP32 的 IO23
- MISO: SPI的 MISO 数据线, 连接到 ESP32 的 IO19
- SDA: I2C 数据线, 连接到 ESP32 的 IO21
- SCL: I2C 时钟线, 连接到 ESP32 的 IO22
- BCLK: I2S 时钟线 BCLK, 连接到 ESP32 的 IO14
- MCLK: I2S 时钟线 MCLK, 连接到 ESP32 的 IO12
- DO: I2S 的 DO 数据线,连接到 ESP32 的 IO4
- DI: I2S 的 DI 数据线,连接到 ESP32 的 IO16
- LRCK: I2S 的 LRCK 数据线, 连接到 ESP32 的 IO17
- RST: RESET 复位接口, 低电平复位

对于 FireBeetle 系列的主控板来说,为了适用更复杂的项目,还预留了外部 DC 接口,可以焊接其他外 设电源,如无线充电模组、太阳能充电模组等。



注意: "+"连接外部电源的正极, "-"连接外部电源的负极, 输入电压范围为 4.2V~6V。

第二章:快速入门

FireBeetle Board-ESP32 硬件

在第一章简介中,已经介绍了各个引脚的对应和默认 Arduino IDE 的外设配置引脚,这里就不再撰述,在使用时可以参考第一章简介内容进行相关引脚的特殊配置。

功能特点

- 工作电压: 3.3V
- 输入电压: 4.2V~6V
- 支持低功耗: 10uA
- 支持最大放电电流: 600mA@3.3V LDO
- 支持最大充电电流: 500mA
- 支持 USB 充电
- 处理器: Tensilica LX6 双核处理器 (一核处理高速连接;一核独立应用开发)
- 主频: 240MHz
- SRAM: 520KB
- Flash: 16Mbit
- Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
- Wi-Fi协议: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps), A-MPDU和 A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
- 频率范围: 2.4~2.5 GHz
- 蓝牙协议:符合蓝牙 v4.2 BR/EDR 和 BLE 标准
- 蓝牙音频: CVSD 和 SBC 音频低功耗: 10uA
- 工作电流: 80mA (平均)
- 频率范围: 2.4~2.5GHz
- 支持 Arduino 一键下载
- 支持 micropython
- 片上时钟: 40MHz 晶振、32.768KHz 晶振
- 数字 I/O: 10 (arduino 默认)
- 模拟输入: 5 (arduino 默认)
- SPI: 1 (arduino 默认)
- I2C: 1 (arduino 默认)
- I2S: 1 (arduino 默认)
- LED_BUILTIN: D9
- 接□方式: FireBeetle 系列兼容

- 工作温度: -40℃~+85℃
- 模块尺寸: 24 × 53(mm)/0.94 x 2.09(inches)
- 安装孔尺寸:内径 3.1mm/外径 6mm
- 板载复位按钮
- 硬件版本: V1.0

FireBeetle Board-ESP32 支持 3.7V 锂电池供电, 接口如下图所示:



尺寸规格

FireBeetle Board-ESP32 主板在尺寸上完全兼容 FireBeetle 系列,尺寸参数如下图所示:



- pin 脚间距: 2.54mm
- 安装孔间距: 24mm/53mm
- 安装孔尺寸: 3.1mm
- 主板尺寸: 29.00×58.00mm
- 板厚: 1.6mm

Arduino IDE for FireBeetle Board-ESP32

如果你是第一次接触 Arduino 开发平台,同样可以通过以下教程学习如何下载安装 Arduino IDE 软件。 以及如何通过 Arduino IDE 编写 FireBeetle Board-ESP32 程序,完成您自己的项目。

开始之前,请确认您手中有一块 FireBeetle Board-ESP32 主板以及 USB 连接线,除此之外,您还需要一 台运行 Windows/Mac OS/Linux 操作系统并且有网络连接的电脑。

我们需要的 FireBeetle Board-ESP32 及 USB 连接线,如下图所示:



FireBeetle Board-ESP32

Arduino IDE for FireBeetle Board-ESP32 就是让您的 Arduino IDE 支持 FireBeetle Board-ESP32 控制 板,通过以下步骤,可以快速搭建开发环境。

STEP1: 下载 Arduino IDE 软件

以下的步骤是基于 Windows 操作系统,如果你使用的是其他操作系统,可以将其作为参考。 首先,你需要从官网下载最新版本的 Arduino IDE 软件。下载链接: http://arduino.cc/en/Main/Software



注意:建议使用 Arduino 1.8.0 以上版本, 教程使用的是 Arduino IDE 1.8.0 版本。

在下载页右侧的列表中选择下载对应的安装包。对于 Windows 系统用户既可以选择下载 Windows installer (推荐初次使用者下载),也可以下载 Windows ZIP 安装包 (需要手动安装驱动)。若选择的是 Windows installer,你可以直接执行安装程序,并跟随安装向导完成配置,驱动会在程序安装完成后自动安装。

Arduino Setup: Installation	Options - 🗉 🗙	😨 Arduino Setup: Installation Folder 🛛 🚽 🖂 🗙
Check the components you don't want to install	you want to install and uncheck the components I. Click Next to continue.	Setup will instal Arduino in the following folder. To install in a different folder, click browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Select components to install:	Instal USB driver Create Start Heru shortcut Create Desktop shortcut Associateno files	Destination Folder
Space required: 397.348		Space required: 397.348 Space available: 304.308
Cancel States in the	of System v2.46 Spect >	Cancel Statistic Install System (2.4) < Back Install
Arduino Setup: Installing	- 3 X	Completed
Show getails		Show getals

STEP2: Arduino IDE 汉化

Arduino IDE 本身支持多种语言(包括中文),我们只需要设置为中文即可。

打开 File->Preferences->Editor language,选择简体中文(Chiness(China)),然后重启 IDE。

Preferences		
Settings Setwork		
Sketchbask location:		
C Teers Andy Dormonts Ard	ninė	Briese
Hitter Language	開始中文 (Dames (Dame)) -	frequent restart of Ardunal
Idator feat size	12	
Interface scale	Wantomatic 100 - 1 (requires restart of Ardning)	
Shee verboes extput during:	V respilation V upload	
Compiler warnings:	Bone -	
Display line anthers		
Table Code Folding		
Ferity code after igland		
Tee external editor		
Choik fer updates on sta	rtup	
(2) Tpdata daatch files te n	er erfannlien en ners Ciple *2 .ine)	
Dave shan verifying or a	promating	1.
Addutional Dourds Manager U	Ls: p://210.22.153.182/ol_softeare/dfrobutiot/res/marter	heterte entropy on reper true
C Ultrare Medel Areflate U acal	An Alfority in the file	
todat sale shas kedaras in a	of standad	
19-00-01-00-000		
		Canrol
		the second second second second

STEP3: 安装 FireBeetle Board-ESP32 开发板核心

Arduino IDE 安装包中不包含 FireBeetle Board-ESP32 开发板核心,需要手动添加。首先,要添加 FireBeetle Board-ESP32 支持,需要在 Arduino 开发板管理器里手动安装 FireBeetle Board-ESP32 开发板 核心。

(a) 打开**文件 -> 首选项**, 在**附加开发板管理网址**中, 将以下网址复制进去:

https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json

点击<mark>好</mark>,完成设置。

注意:如果这里已经输入了其他开发的 URL 地址,需要点击 望按钮,在地址添加框中添加即可,如下图所示:

er additional UKLs	, one for each row	
no.esp8266.com/s	table/package_esp8266com_index.json	
oochina.net/dfro	bet/dfrebetiet/rem/master/package_esp	266com_indox.joon
oschina.net/dfro	bot/FireBeetle-ESP32/raw/master/packa	ge_esp32_index.json
ab .com/Ancba0195	/hrdaino/raw/master/release/package_re	caltek.com_ameba_in
	m	•
	m]

(b) 打开工具 -> 板子 -> 开发板管理器

Sink Addino 1.6.0	
文件编辑项目 工具 帮助	
目动格式化 Ctrl+T 项目存档 修正编码并重新加载 1 /> 串口监视器 Ctrl+Shift+M	ム 开发板管理器 Arduino SAMD (32-bits ARM Cor
2 Blink 串口绘图器 Ctrl+Shift+L 3 Iurns on a	 Arduino/Genuino Zero (Programi Arduino/Genuino Zero (Native US)
4 WiFi101 Firmware Updater 5 Most Ardui 6 it is atta 7 the correc 8 If you wan 0 the Ardui	Arduino AVR 开发板 Arduino Yún Arduino/Genuino Uno Arduino Duemilanove or Diecimil Arduino Nano
9 the lechni 10 编程器: "ArduinoISP.org" 11 This examp 烧录引导程序	Arduino Kano Arduino/Genuino Mega or Mega Arduino Mega ADK
<pre>12 modified 8 May 2014 13 modified 8 May 2014 14 by Scott Fitzgerald 15 16 modified 2 Sep 2016 17 by Arturo Guadalupi 18 10 modified 8 Sep 2016</pre>	Arduino Leonardo Arduino Leonardo ETH Arduino/Genuino Micro Arduino Esplora Arduino Mini Arduino Ethernet Arduino Fio

在打开的开发板管理器中,输入"FireBeetle"并等待信息加载完毕。版本号为 0.0.3 (或者最新版本并点击"安装"后耐心等待安装完成。整个过程会因网络状况持续 5-10 分钟。安装完成后,开发板信息会被标注 "INSTALLED"),如下图所示:

开发版管理器	
和型 全部 · Firebeetle	
FireBeetle-ESP32 Nainbeard by DFRobet DFROwne II-TESTIMATEL FireBette-ESP32, Mare.mfa	0.0.3 - 256
FireBeetle-ESP8286 by DFRebot DFReamo NA 2.3.0 INSTALLED 47408/010-2286 FireBeatle-ESP8256 Ordina Data Mata Infa	

并发现管理器		
代型 会員 ・ Tirebestl		
FireBootle ESP32 Mainboard by DFRo Attachments FireBottle ESP32. Main Info InffIEA + EN	bot OFRDuine III + 9.4 B INSTALLED	
FireBastia ESP8286 by DfRobot DFR 这个告告次前月发展: FireBastia ESP8286. Roline bein Mare.info	iduino 🔆 \$ 2.3.0 INSTALLED	

注意:如果发现安装过程中一直处于卡顿现象,可能是网络原因引起的,您可以尝试强制重启 Arduino IDE, 重新执行之前的步骤,或者通过翻墙软件加速网络,直到安装完成。其次,在安装过程中,有些关键进程可能 会被防火墙或者杀毒软件拦截,请选择允许更改并添加至白名单。

STEP4: 连接 FireBeetle Board-ESP32 至电脑

正确安装完成 Arduino IDE 和 FireBeetle Board-ESP32 开发板核心后,即可将 FireBeetle Board-ESP32 通过 USB 数据线连接至电脑。正确连接时 FireBeetle Board-ESP32 的 CHG 电源指示灯会闪烁(这是在查询有没有接入锂电池)。



在编程之前,我们需要确保开发板被电脑识别并且找出连接了哪一个 COM □ (用于提供串□通信交 互)。可以在接下来的步骤中确认。

首先打开"控制面板",打开"设备管理器",点开"端□ (COM 和 LPT)"。接上 FireBeetle Board-ESP32 的端□就会在列表中显示(这里是 COM122)。



如果提示无法识别的设备, 您需要下载 FireBeetle Board-ESP32 驱动到本机, 并安装驱动, 下载地址: *https://github.com/Chocho2017/FireBeetle-Board-ESP32.git*

错误提示信息如下图所示:



将下载后的 FireBeetle-ESP32.inf 驱动文件保存到您的电脑(任意位置都可以),右键点击 FireBeetle-ESP32,选择更新驱动程序软件,如下图所示:



选择浏览计算机以查找驱动程序软件,在地址栏中输入您刚刚保存的FireBeetle-ESP32.inf文件目录, 点击下一步,如下图所示:



注意: 这里 FireBeetle-ESP32.inf 文件保存在 Arduino IDE 的 drivers 文件夹下。

然后根据提示完成驱动文件的安装。

STEP5: 在 Arduino IDE 中进行编程

Arduino IDE 软件安装完成后,运行软件打开编程窗口。你可以在这个窗口里编辑并上传代码到 Arduino 开发板上,或是使用内置的串口监视器通过串口与开发板通信。现在让我们仔细看下 Arduino IDE 界面。

OBlink Arduino 1.8.0	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
文件编辑项目工具帮助	
Blink	
· ./	
2 Plicele	
2 Dillie	
5 furns on an LED on for one second, then off for	
1 E H + + 1 - 1 - 1 - 1 TED	細性区以
D Most Arduinos have an on-board LED you can cont	rot On the DNO, MEGA and ZERO
6 11 is attached to digital pin 13, on MARIOUO on	. pin 6. LED_BUILIER is set to
(the correct LED pin independent of which board	is used.
找到无效库在 C:\Users\Andy\Documents\Arduino\Libraries	s\ucgLib-master: C:\Users\Andy\Documents\Arduino\Librar
Index error: could not find referenced tool name=mksp:	iffs version=0.1.2 packager=firebeetle8266
找到无效库在 C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librarie;	s/ucglib-master: C:/Users/Andy/Documents/Arduino/librar
找到无效库在 C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librarie;	s\ucglib-master: C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librar
找到无效库在 C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librarie	s/ucglib-master: C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librar
找到 汇操库在 C:\ U per'\Andy\Do puments\Arduino\librarie;	s\ucglib-master: C:\Users\Andy\Documents\Arduino\librar

与常规 C 语言程序不同的是,一段用于 Arduino 的程序通常由 void setup() 部分与 void loop() 两部分构成。

"void setup()"用于放置初始化程序的代码,这部分代码在开发板上电后仅运行一次。需要重复运行的代码需要放置在"void loop()"中,的这些代码会一直重复运行,使得开发板时时与外部进行交互。

白色区域是编程区域。编程区域以下的黑色部分是信息窗口,用于显示代码上传以及编译的信息。你可以通过文件->首选项,设置相关打印信息。

STEP6: 上传代码至 FireBeetle Board-ESP32 主板

在这一步,我们将演示如何上传示例程序"Blink"到 FireBeetle Board-ESP32 主板。"Blink"程序的功能是 控制 D9 引脚上的 LED 灯间隔一秒闪烁一次。FireBeetle Board-ESP32 主板与大部分 Arduino 相同,有一个 板载的 D9 LED 信号灯,这意味着在本例中我们不需要连接其他的外设元件。LED 状态指示灯可以在 FireBeetle Board-ESP32 主板的找到,如下图所示:



在上传之前,你应该首先确认代码中没有错误。点击"编译"确认。



注意: Blink 示例代码在文件->示例->Basics->Blink。

等待几秒钟,如果没有错误的话,一条"编译完成"信息会在信息窗口显示,表示 "编译成功"。如果出现 错误可以返回检查程序是否完整。



编程成功后,选择工具->开发板->FireBeetle-ESP32,通常在不切换到使用其他型号的开发板时,这个步骤仅需在第一次使用时执行一次即可。



切换到工具栏>工具>端口,根据 STEP4 中显示的 FireBeetle Board-ESP32 所占用串口序号,我们应该选择"COM122"作为通信端口。通信端口只有当开发板连接至电脑并被成功识别时才会出现。同一块开发板在插拔后可能会占用不同的端口上,所以我们每次上传前都要重复确认。

COM 选择完成后,开发板的信息和端口就会在窗口右下角显示。



最后,点击"上传"烧写代码到 FireBeetle Board-ESP32 中。



成功上传后,"上传成功"消息会出现在信息窗口。此时 FireBeetle Board-ESP32 板载的 D9 LED 灯会开始闪烁。



简而言之,为 Arduino 上传代码可以分为以下三个步骤:

- 编译代码;
- 选择开发板型号和端□;
- 上传!

以上就是使用 FireBeetle Board-ESP32 主板在 Arduino IDE 上面的一些基本的方法。如果在使用中存在 任何疑问或者建议, 欢迎访问我们的论坛联系我们。

注意:FireBeetle Board-ESP32 仍然针对开发人员,并不是所有的外设都具有示例代码的完整功能,还有一些 bug 需要被发现和修复。在 Arduino IDE 下, IO 管脚功能以及 I2C/SPI 可以直接调用,但其他依旧在开发中。

论坛链接: http://www.dfrobot.com.cn/community/forum.php

记得来逛 DFRobot 的社区看看更多的教程和精彩的项目哦。我们同样希望您能够把你自己的项目或者想法发在论坛上分享。欢迎成为我们的一员!

DF 官方链接: http://www.dfrobot.com.cn

第三章: FireBeetle Board-ESP32 外设使用(基础篇)

本章主要是通过一些示例项目,阐述 FireBeetle Board-ESP32 主控板的外设基本使用方法,通过下面的项目,您可以进行修改完成您的自己的项目。

其中 FireBeetle Board-ESP32 外设主要包括: UART、I2C、SPI、ADC、PWM、DAC,以及内部集成的霍尔传感器等。

项目一 串口实验

在最开始的章节中,我们上传了一个 Blink 闪烁程序来测试板子上的 LED 状态灯。现在,我们使用 UART 串口,每秒打印一次计时数据。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



硬件连接

该项目不需要连接其他传感器,只需要使用 USB 线连接 FireBeetle Board-ESP32 和电脑即可。

输入代码

打开 Arduino IDE。尽管您可以打开 Course->Item-1 代码,我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

void setup() {

欢迎加入 DF 创客社区 www.DFRobot.com.cn

```
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
    static unsigned long i = 0;
    Serial.println(i++);
    delay(1000);
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。

注意:如果你忘了怎么编译和上传代码,请参考前面的入门教程。

样例程序在《Course》文件夹下的 Item-1 程序

实验现象

完成之前步骤的上传后,打开 Arduino IDE 自带的串口监视器,可以看到如下的打印信息:

© COM122	
	发送
0	*
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	Ē
☑ 自动滚屏	没有结束符 ✔ 115200 波特率 ✔

项目二 PWM(呼吸灯)

呼吸灯, 即让 FireBeetle Board-ESP32 通过 PWM 驱动 LED 灯, 实现 LED 的亮度渐变, 看起来就像是 在呼吸一样。关于 PWM 的解释, 请阅览知识扩展部分。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



硬件连接

该项目不需要连接其他传感器, LED 灯可以使用 FireBeetle Board-ESP32 主板上面的 L 灯,硬件连接方面只需要使用 USB 线连接 FireBeetle Board-ESP32 和电脑即可。

输入代码

打开 Arduino IDE。您可以打开 Course->Item-2 代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

//设置通道 0
#define LEDC_CHANNEL_0 0

//设置13位定时器
#define LEDC TIMER 13 BIT 13

//设置定时器频率位 5000Hz
#define LEDC_BASE_FREQ 5000
//设置 LED 灯
#define LED_PIN D9

```
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
//设置 led 灯的亮度
void ledcAnalogWrite(uint32 t value, uint32 t valueMax = 255) {
 //计算占空比
 uint32 t duty = (LEDC BASE FREQ / valueMax) * min(value, valueMax);
 //设置占空比
 ledcWrite(LEDC CHANNEL 0, duty);
}
void setup() {
 ledcSetup(LEDC_CHANNEL_0, LEDC_BASE_FREQ, LEDC_TIMER_13_BIT);
 ledcAttachPin(LED_PIN, LEDC_CHANNEL_0);
}
void loop() {
 ledcAnalogWrite(brightness);
 brightness += fadeAmount;
 if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
   fadeAmount = -fadeAmount;
 }
 delay(30);
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。上传完成后您就可以看到 L 灯开始"呼吸"了!

现在让我们来回顾一下代码和硬件,看看它是如何工作。

知识学习

什么是 PWM 控制信号?

PWM (pulse-width modulation) 脉冲宽度调制,MCU (微控制器)通过对开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需的波形。如下图所示:



其中, ton 是高电平持续时间, tpwm 是 PWM 波的周期, tpwm-ton 是低电平持续时间,占空比是指高电平持续时间占整个周期的比例,即 D=ton/tpwm。

代码分析

FireBeetle Board-ESP32 的 PWM 比普通的 Arduino UNO 高级的多,设置上不能简单的使用 analogWrite 函数来驱动 PWM,而是需要设置 timer 函数,以及相关的频率参数等才能工作。

#define LEDC_CHANNEL_0 0

定义了定时器使用的通道, FireBeetle Board-ESP32 总共有 16 个通道, 这里用的是通道 0。

#define LEDC_TIMER_13_BIT 13
定义了定时器为13位定时器,即定时器最大计数为2的13次方。

#define LEDC_BASE_FREQ 5000 这是设置定时器的频率,单位是 Hz。接下来的 brightness 和 fadeAmount 参数分别表示 PWM 的占空比和 每次变化的数值。

void ledcAnalogWrite(uint32_t value, uint32_t valueMax = 255)

这个函数是计算 PWM 占空比和设置 PWM 占空比,类似 Arduino 的 analogWrite 函数,可以看到,传递 参数的最大值是 255,这是为了和 analogWrite 兼容。

ledcSetup(LEDC_CHANNEL_0, LEDC_BASE_FREQ, LEDC_TIMER_13_BIT); ledcAttachPin(LED_PIN, LEDC_CHANNEL_0);

这两个函数是 FireBeetle Board-ESP32 定时器设置函数,函数原型及原理这里不讲述,如果您感兴趣可以看 看底层源码(源码地址: C:\Users\"your-PC"\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\ hardware\DFRobot_FireBeetle-ESP32\0.0.3\libraries\ESP32\),这里只需要知道怎么用这些函数来设 置相关的 timer 就可以了。

关于什么是 PWM 信号,在前面已经阐述过了,这里不再说明。

注意: FireBeetle Board-ESP32 的任何引脚都可以配置成 PWM 输出,您可以尝试着修改代码,完成您的项目。

项目三 ADC

ADC(模数转换器即 A/D 转换器),是指将模拟信号转变成数字信号。FireBeetle Board-ESP32的 ADC 是 12 位的,最大输出值为 4095,而 Arduino UNO 是 10 位的,最大输出值是 1023,因此,在精度上比普通的 UNO 要高,而且转换速率快,且在使用上兼容 Arduino analogRead 函数,直接读取即可。

所需元件

1×模拟角度传感器



注意:为了方便您的使用,传感器采用 Grovity 接口,即插即用,不用您去焊接电线,您可以点击链接进行购买。

1 × FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board



注意:如果您是初学者,建议使用 Graviry 适配器板,传感器即插即用。

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



硬件连接

把 FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board 插接到 FireBeetle Board-ESP32 主板上,然后将模拟角 度传感器插接到 AO (实验中用的是 AO 模拟口)。

元件连接好后,使用 USB 线连接 FireBeetle Board-ESP32 和电脑。

输入代码

打开 Arduino IDE。您可以打开 Course-> Item-3 代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(115200);
}
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   Serial.println(analogRead(A0));
   delay(100);
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。上传完成后,打开 Arduino IDE 的串口监视器,旋转模 拟角度传感器,可以看到串口监视器中的数值变化,如下图所示:

💿 COM146	
	发送
1937	*
2227	
2461	
2352	
1925	
1745	
1623	
1629	
1628	
1625	
1623	
1623	
1630	12 I
1622	Provide State Sta
1626	
☑ 自动滚屏	没有结束符 ▼ 115200 波特率 ▼

注意:如果您忘了怎么编译和上传代码,请参考前面的入门教程。

代码分析

由于 FireBeetle Board-ESP32 的 ADC 在使用上完全兼容 Arduino,因此这里不再对 analogRead 函数进行过多的讲解。

注意:如果您对 Arduino 的基本函数不是特别熟悉,您可以<u>点击链接</u>进行学习。

项目四 I2C

FireBeetle Board-ESP32 的 I2C 可以配置到任意 I/O 口,您可以通过传递相关参数进行配置。为了方便使用,我们已经将 I2C 进行了默认配置,在使用上完全兼容 Arduino,默认配置引脚可以在第一章简介中查看到。本项目是基于 I2C 默认配置,驱动 OLED 显示屏。

所需元件

1×Gravity I2C OLED-2864 显示屏



注意:为了方便您的使用,传感器采用 Gravity 接口,即插即用,不用您去焊接电线,您可以点击链接进行购买。

1 × FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board



注意:如果您是初学者,建议使用 Graviry 适配器板,传感器即插即用。

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



硬件连接

把 FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board 插接到 FireBeetle Board-ESP32 主板上, 然后将 OLED 显示屏插接到 I2C 接口。如下图所示



元件连接好后,使用 USB 线连接 FireBeetle Board-ESP32 和电脑。

输入代码

首先,我们需要知道模拟角度传感器输出数据的范围,以方便后面做数据映射。打开 Arduino IDE。您可以打开 Course->Ifem-4 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

#include <Wire.h>

int UG2864Address = 0x3C;//OLED UG2864 器件7位地址

unsigned char show2[] ={

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x00,0x00, //DF上半 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//DF下半 0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//Ro 0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x10,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//bo 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//*page4 0x20,0x10,0x3F,0x20,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,// 0x20,0x00,0x01,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,//ro下半 0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,//bo 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//om

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//cn 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// };

```
void Writec(unsigned char COM) {
  Wire.beginTransmission(UG2864Address);
  Wire.write(0x00);
  Wire.write(COM);
  Wire.endTransmission();
```

```
}
```

```
void Writed(unsigned char DATA){
  Wire.beginTransmission(UG2864Address);
  Wire.write(0x40);
  Wire.write(DATA);
  Wire.endTransmission();
```

```
}
```

```
void SSD1306(){
  Writec(0XAE);//display off
  Writec(0X00);//set lower column address
  Writec(0X10);//set higher column address
  Writec(0X40);//set display start line
  Writec(0XB0);//set page address
  Writec(0X81);//set contract control
```

```
Writec(OXCF);// VCC Generated by Internal DC/DC Circuit
  Writec(0XA1);//set segment remap column address 127 is mapped to SEG0
  Writec(OXA8);//multiplex ratio
  Writec(0X3F);//1/64
  Writec(0XC8);//Com scan direction remapped mode. Scan from COM[N-1] to COM0
  Writec(OXD3);//set display offset
  Writec(0X00);
  Writec(0XD5);//set osc division
  Writec(0X80);
  Writec(OXD9);//set pre-charge period
  Writec(0X11);
  Writec(OXDa);//set COM pins
  Writec(0X12);
  Writec(0X8d);/*set charge pump enable*/
  Writec(0X14);
  Writec(0Xdb);//Set VcomH
  Writec(0X20);
  Writec(OXAF);//display ON
}
void fill(unsigned char dat) {
  unsigned char i,j;
  Writec(0x00);
  Writec(0x10);
  Writec(0xB0);
  for(j=0;j<8;j++) {</pre>
    Writec(0xB0+j);
    Writec(0x00);
    Writec(0x10);
    for(i=0;i<128;i++) {</pre>
        Writed(dat);
     }
  }
}
void show() {
   unsigned char x,y;
   unsigned int j=0;
   Writec(0x00);//set lower column address
   Writec(0x10);//set higher column address
   for(y=0;y<8;y++) {</pre>
      Writec(0xB0+y);
      Writec(0x00);
      Writec(0x10);
```

```
for(x=0;x<128;x++)
Writed(show2[j++]);
}
void setup(){
Wire.begin();
SSD1306();
fill(0xff);//点亮屏幕
delay(100);
fill(0x00);//清屏
delay(100);
}
void loop(){
show();
}</pre>
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。上传完成后,OLED 显示屏会显示"DFRobot www.dfrobot.com.cn"字样。



代码分析

本项目的代码相对于前面的项目较多,主要是基于 I2C 通信对 OLED 显示屏底层寄存器的直接驱动,而 对于 OLED 显示屏更高级的应用您可以<u>点击链接</u>, 阅览 DF 官方 WiKi。

void Writec (unsigned char COM)

设置寄存器函数,通过 I2C 对 OLED 显示屏设置,I2C 使用方法完全兼容 Arduino。

void Writed (unsigned char DATA)

写数据函数, I2C 使用方法完全兼容 Arduino。

注意: FireBeetle Board-ESP32的I2C与 Arduino 完全兼容, 主要是调用 Wire 库文件使用。

项目五 SPI

在很多传感器中,都使用 SPI 通信,因为 SPI 通信速率相对于 I2C 更快,没有地址冲突的弊端。SPI,是一种高速的、全双工、同步的通信总线,而 FireBeetle Board-ESP32 的 SPI 可以配置到所有 I/O,您可以阅览底层代码进行使用(初学者不建议使用)。为了更好的使用体验,FireBeetle Board-ESP32 默认情况下配置了 IO18、IO19、IO23 为 SPI □,在使用上完全兼容 Arduino。

本项目使用 FireBeetle Board-ESP32,通过 SPI 读取 BME280 温湿度传感器的数据,示例中使用的是 BME280 库文件,关于 SPI 驱动您可以阅览 BEM280 库文件,<u>点击链接</u>下载 BME280 库文件。

所需元件

1×BME280 温湿度传感器



注意: BME280 传感器本身支持 I2C 和 SPI 通信, 这里我们采用 SPI 通信。

1 × FireBeetle Covers-Gravity Adapter Board



注意:如果您是初学者,建议使用 Graviry 适配器板,传感器即插即用。

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



输入代码

打开 Arduino IDE。你可以打开 Course-> Item-5 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
#include <DFRobot_BME280.h>
#define SEA_LEVEL_PRESSURE 1013.25f
#define BME CS D2
DFRobot_BME280 bme(BME_CS); //SPI
float temp, pa, hum, alt;
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   // I2c default address is 0x77, if the need to change please modify bme.begin(Addr)
   if (!bme.begin()) {
      Serial.println("No sensor device found, check line or address!");
      while (1);
   }
   Serial.println("-- BME280 DEMO --");
}
void loop() {
   temp = bme.temperatureValue();
   pa = bme.pressureValue();
   hum = bme.altitudeValue(SEA LEVEL PRESSURE);
```

```
alt = bme.humidityValue();
Serial.print("Temp:");
Serial.print(temp);
Serial.print(" °C");
Serial.print(" Pa:");
Serial.print(pa);
Serial.print(pa);
Serial.print(" Pa");
Serial.print(" Hum:");
Serial.print("Hum:");
Serial.print(hum);
Serial.print(hum);
Serial.print(" m");
Serial.print(" %");
Serial.println(" %");
Serial.println(" %");
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。打开 Arduino 串口监视器,可以看到打印信息如下:

💿 COM125	
1	发送
Temp:33.00 °C	
Pa:94922.47 Pa	
Hum:547.23 m	
Alt:72.19 %	
EIID	
Temp:33.13 °C	
Pa:94915.52 Pa	
Hum:547.85 m	
Alt:73.14 %	
END	
Temp:33.25 °C	
Pa:94920.27 Pa	
Hum:547.43 m	
Alt:74.04 %	E
EIID	
	•
☑ 自动滚屏	[没有结束符 ▼] [115200 波特率 ▼]

代码分析

}

本项目采用的是 BME280 库文件,在 Item-5.ino 文件中并没有对 SPI 底层进行操作,不过, FireBeetle Board-ESP32 的 SPI 使用完全兼容 Arduino。

设置 SPI 片选引脚,这里和 Arduino 有不同,需要传递 D2,而不是 2。其次,需要将 Graviry 适配板的 SS 拨码开关的 D2 选通,并将 BME280 通过杜邦线连接到 Gravity 适配板的 SPI 接口,如下图所示:



项目六 霍尔传感器

FireBeetle Board-ESP32 集成的霍尔传感器是基于空穴(N-carrier)电阻设计。当芯片至于电磁场中时,霍尔传感器会在电阻上横向产生一个小电压,这个小电压可由 ADC 直接采集测量,也可以经过超低噪声前置模拟放大器放大后再由 ADC 测量。

本项目是基于 FireBeetle Board-ESP32 的霍尔传感器进行的实验,当磁铁靠近 FireBeetle Board-ESP32 主板的正面(有 logo 一面)时,打印出来的数值为负数,并随着磁铁的靠近,值越小;当磁铁靠近 FireBeetle Board-ESP32 的反面时,打印出来的数值为证书,并随着磁铁的靠近,值越大。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



注意: 该项目不需要连接其他传感器。

输入代码

打开 Arduino IDE。你可以打开 Course-> Item-6 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(115200);
}
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   Serial.println(hallRead());
   delay(100);
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。打开 Arduino 串口监视器,可以看到打印信息如下:

💿 СОМЗ	
	发送
27	
28	
26	
27	
28	
24	
25	
23	
23	
22	
31	
23	
28	
26	
30	III
☑ 自动滚屏	没有结束符 ▼ 115200 波特率 ▼

注意: 该您可以移动磁铁与 FireBeetle Board-ESP32 距离,观察打印数值的变化。

代码分析

}

本项目使用 FireBeetle Board-ESP32 集成的霍尔传感器,底层采用 IO36 和 IO39 读取霍尔传感器上面的电压(如果您对底层感兴趣,可以阅览源码),这里我们只需要调用 hallRead 函数即可。

hallRead()

获取霍尔传感器上面的电压转换值,返回类型是 int 型。您可以尝试着修改代码,将霍尔传感器应用到您的项目中。

项目七 DAC

DAC(数/模转换器),与项目三的 ADC 恰恰相反,DAC 是将数字信号转换成模拟信号输出。 FireBeetle Board-ESP32集成了两个 8-bit DAC 通道,这两个数字信号分别转换为两个模拟电压信号输出。 DAC 电路由内置电阻串和 1 个缓冲器组成。并且这两个 DAC 可以作为参考电压使用,也可以作为其他电路 的电源使用,是两个独立的 DAC。

本项目将阐述如何使用 DAC 输出阶梯波形。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



注意: 该项目不需要连接其他传感器。

输入代码

打开 Arduino IDE。你可以打开 Course-> Item-7 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
void setup() {
}
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   for(int i=0;i<10;i++) {
     dacWrite(D2,i*25);
     delay(200);
   }</pre>
```

```
for(int j=10;j>0;j--){
    dacWrite(D2,j*25);
    delay(200);
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。用示波器测试 D2 口的电压,可以看到如下图所示的阶梯波形:



代码分析

可以看到 Arduino 代码中,使用 DAC 是很方便的,只需要调用 dac Write 函数,函数原型如下:

void dacWrite(uint8_t pin, uint8_t value) 其中, pin 脚为输出 DAC 的数字口,这里只能传递 D2 或者 D3; value 是输出的值,范围是 0~255,输出 后对应的电压值是 0~Vcc。

项目八 触摸传感器

FireBeetle Board-ESP32 提供了多达 10 个电容式传感器 GPIO,能够探测由手指或其他物品直接接触或接近而产生的电容差异。这种低噪声特性和电路的高灵敏度设计适用于较小的触摸板,可以直接用于触摸开关。

本项目阐述了如何通过 Arduino 代码获取 FireBeetle Board-ESP32 的触摸传感器状态,并打印状态。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



注意: 该项目不需要连接其他传感器。

输入代码

打开 Arduino IDE。您可以打开 Course-> Item-8 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
void setup()
{
   Serial.begin(115200);
   delay(1000); // give me time to bring up serial monitor
   Serial.println("FireBeetle Board-ESP32 Touch Test");
}
void loop(){
   Serial.println(touchRead(T2)); // get value using T0->D9
   delay(1000);
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。打开 Arduino IDE 串口监视器,并用手触摸 D9 (T2 对应的 是数字口 D9),可以看到会打印出"1",如下图所示:

COM3	
	发送
0	
0	
0	
0	
1	
0	
1	
0	Ē
0	
1	
0	
☑ 自动滚屏	没有结束符 ▼ 115200 波特率 ▼

代码分析

获取触摸传感器的 GPIO 状态,只需要调用 touchRead 函数,函数原型如下:

uint16_t touchRead(uint8_t pin)

返回"0"表示没有触摸,"1"表示触摸。其中 pin 是 T0~T9,对应到 FireBeetle 的引脚如下表所示:

触摸传感器序号	对应的 ESP32 硬件	FireBeetle Board-ESP32
ТО	GPIO4	DO/IO4
T1	GPIO0	100
T2	GPIO2	IO2/D9
T3	MTDO	A4/IO15
T4	MTCK	IO13/D7
T5	MTD1	MCLK/IO12
T6	MTMS	BCLK/EO14
T7	GPIO27	IO27/D4
T8	32K_XN	外部晶振
Т9	32K XP	外部晶振

注意: T8 和 T9 已经连接到外部晶振 32.768KHz,请不要使用 T8 和 T9 作为触摸输入。

项目九 Deep_Sleep (低功耗)

FireBeetle Board-ESP32 拥有先进的电源管理技术,可以切换到不同的省电模式,以满足不同的应用环境对低功耗的要求。在进入低功耗后,可以通过外部中断唤醒 FireBeetle Board-ESP32 主板,也可以通过RTC 定时器,让 FireBeetle Board-ESP32 在设置的时间后重启唤醒。

本项目阐述了如何通过 Arduino 代码让 FireBeetle Board-ESP32 进入低功耗 Deep_sleep 模式。

所需元件

1 x FireBeetle Board-ESP32 主板



注意: 该项目不需要连接其他传感器。

FireBeetle Board-ESP32 省电模式:

- Active 模式:芯片视频处于工作状态,芯片可以接受、发射和监听信号
- Modem-sleep 模式: CPU 可运行, 时钟可被配置, WiFi/蓝牙视频关闭
- Light-sleep 模式: CPU 暂停运行。RTC 和 ULP 协处理器运行
- Deep-sleep 模式: 仅 RTC 处于工作状态, WiFi 和蓝牙连接数据存储在 RTC 中, ULP 协处理器工作

● Hibernate 模式:内置的 8MHz 晶振和 ULP 协处理器被禁止,RTC 内存回收电源被切断

不同省电模式下的功耗:

省电模式	描述	功耗
Active(射频工作)	Wi-Fi Tx packet 13 dBm ~ 21 dBm	160~260 mA
	Wi-Fi / BT Tx packet 0 dBm	120 mA
	WI-FI / BT Rx 和侦听	80 ~ 90 mA
	关联睡眠方式(与Light-sleep模式关联)	0.9 mA@DTIM3, 1.2 mA@DTIM1
Modem-sleep	CPU 处于工作状态	最大速度: 20 mA
		正常速度: 5~10 mA
		慢遽: 3 mA
Light-sleep	×	0.8 mA
Deep-sleep	ULP 协处理器处于工作状态	0.5 mA
	超低功耗传感器监测方式	25 µA @1% duty
	RTC 定时器+RTC 存储器	10 µA
Hibernate	仅有 RTC 定时器处于工作状态	2.5 µA

注意:由于 Arduino 支持度还在完善中,示例中进入低功耗模式只能支持 Deep_sleep 模式, FireBeetle Board-ESP32 功耗在 40uA 左右,如果您熟悉 linux 编程,可以阅览 ESP-idf 源码进行更深层次的开发。

输入代码(一)

打开 Arduino IDE。您可以打开 Course-> Item-9-1 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   pinMode(D9,OUTPUT);
   digitalWrite(D9,HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(D9,LOW);
   ESP.deepSleep(5000000);
}
void loop() {
```

```
// put your main code here, to run repeatedly:
}
```

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。

代码分析

示例中使用了 ESP.deepSleep 函数, 该函数是 Arduino 底层库封装好了的,不用额外的配置 sleep 模式, 函数原型如下:

void deepSleep(uint32_t time_us)

传递的参数是 uint32_t 类型的数据,是一个设置时间值,单位是 uS (微秒),示例程序中,让 FireBeetle Board-ESP32 sleep 5 秒后重启,可以看到 FireBeetle Board-ESP32 主板上面的 L 灯每 5s 闪烁一次。

输入代码(二)

打开 Arduino IDE。您可以打开 Course-> Item-9-2 打开代码,但我们还是建议您自己手动输入代码熟悉下。

代码如下:

void setup() {

```
// put your setup code here, to run once:
pinMode(D9,OUTPUT);
digitalWrite(D9,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(D9,LOW);
esp_deep_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_25,LOW);
esp_deep_sleep_start();
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

}

输入完成后,点击"编译"检查代码有无错误。确保没有错误后就可以开始上传了,点击"上传"之后 IDE 会把代码发送给 FireBeetle Board-ESP32 主板。

代码分析

本示例和 Item-9-1 实现的方法不同,是将 FireBeetle Board-ESP32 一直进入睡眠模式,通过外部中断唤醒主板,并将 GPIO25 设置为外部中断唤醒口,并设置为低电平中断:

esp_deep_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_25,LOW);

这里的 esp_deep_sleep_enable_ext0_wakeup 函数是底层设置函数,您不必在意函数本身的实现原理以及底层的相关配置,只需要了解怎么用就可以了。

可以配置的中断口,以及对应的 FireBeetle Board-ESP32 主板的引脚,如下表所示:

中断参数名称	对应的 ESP32 硬件	FireBeetle Board-ESP32
GPIO_NUM_0	GPIO0	100
GPIO_NUM_1	GPIO1	IO1/TXD
GPIO_NUM_2	GPIO2	IO2/D9
GPIO_NUM_3	GPIO3	IO3/RXD
GPIO_NUM_4	GPIO4	DO/IO4
GPIO_NUM_5	GPIO5	IO5/D8
GPIO_NUM_6	GPIO6	IO6/CLK
GPIO_NUM_7	GPIO7	IO7/SD0
GPIO_NUM_8	GPIO8	IO8/SD1
GPIO_NUM_9	GPIO9	IO9/D5
GPIO_NUM_10	GPIO10	IO10/D6
GPIO_NUM_11	GPIO11	IO11/CMD
GPIO_NUM_12	GPIO12	MCLK/IO12
GPIO_NUM_13	GPIO13	IO13/D7
GPIO_NUM_14	GPIO14	BCLK/IO14
GPIO_NUM_15	GPIO15	A4/IO15
GPIO_NUM_16	GPIO16	DI/IO16
GPIO_NUM_17	GPIO17	LRCK/IO17
GPIO_NUM_18	GPIO18	SCK/IO18

GPIO_NUM_19	GPIO19	MISO/IO19
GPIO_NUM_21	GPIO21	SDA/IO21
GPIO_NUM_22	GPIO22	SCL/IO22
GPIO_NUM_23	GPIO23	MOSI/IO23
GPIO_NUM_25	GPIO25	IO25/D2
GPIO_NUM_26	GPIO26	IO26/D3
GPIO_NUM_27	GPIO27	IO27/D4
GPIO_NUM_34	GPIO34	A2/IO34
GPIO_NUM_35	GPIO35	A3/IO35
GPIO_NUM_36	GPIO36	A0/IO36
GPIO_NUM_39	GPIO39	A1/IO39

注意:在使用外部中断唤醒 FireBeetle Board-ESP32 时,配置中断引脚只能使用 GPIO_NUM_X 来传递引 脚号参数,这是由于代码中调用的是底层函数,不能在 Arduino ino 文件中直接传递 Dx。